

Aesculap Schermaschinen

Ersatzteilliste: GT6xx Bonum



GT640220 Stirnrad



GT647 Scherkopf verpackt Rind
GT657 Scherkopf verpackt Pferd



GT367201 Schwinger



GT367202 Schwingfederblatt



GT640215 PT-Schraube 30x14



GT640225 Regulierschraube

Aesculap Schermaschinen

Ersatzteilliste: GT6xx Bonum



GT367207 Zylinderschraube




GT367802 Distanzteil links



GT367803 Distanzteil rechts



GT610405 Rändelmutter




GT610304 Schwingklötzchen



GT610307 Federbrücke

Aesculap Schermaschinen

Ersatzteilliste: GT6xx Bonum



TA008295 Schaftschraube



TA010017 Schraube M4x16
Kreuzschlitz



TA015497 Flachkopfschraube
M5x12



GT641 Akku



GT643 (-G / -K / -A) Ladestation

Aesculap Schermaschinen

Ersatzteilliste: GT6xx Bonum



TA015304 Gebrauchsanweisung



TA015349 Kofferaufkleber Rind



TA015350 Kofferaufkleber Pferd



TA015351 Kofferaufkleber Pferd




GT640819 Koffer inkl. Tiefzieheinlage

Aesculap Schermaschinen

Ersatzteilliste: GT6xx Bonum




GT640895 Motor verpackt



GT640896 Steuerung verpackt



GT640801 Gehäuseschale unten



GT640802-RO Gehäuseschale oben



GT640802-BL Gehäuseschale oben



GT640802-OG-GEA Gehäuseschale oben

